

# In Betriebnahme Smartware

**INFORMATION**

Die Basis besitzt eine Clear - (A) und Pairingtaste (B)

**1** 1. **B** > 3 sec

freq. 1 on/off

Start des Pairing-Vorgang, Taste (B) für 3 Sekunden gedrückt halten bis Pairing LED zu blinken beginnt.

**2** 2. **B** < 1 sec

freq. 2 on/off

Durch erneutes kurzes drücken der Pairing Taste kann die Heizzone ausgewählt werden. Die LED der jeweiligen Heizzone blinkt auf, welche ausgewählt wurde.

**3** **A** < 1 sec ✓

Drücken Sie die Taste (A) kurz, um die Heizzone zu bestätigen

**4** HZ1...n

2. **B** < 1 sec  
3. **A** < 1 sec

Um weitere Heizzonen auszuwählen, betätigen Sie die Taste (B) kurz und danach die Taste (A) kurz.

**5** **B** > 3 sec ✓

Um die Auswahl der Heizzonen zu beenden halten Sie die Taste (B) länger als 3 Sekunden gedrückt und lassen dann los.

**6** **A** < 1 sec

Um das RBG mit den Heizzonen zu pairen, drücken Sie den Kopf länger als 1 Sekunde.

**7** **B** < 1 sec

Um den Pairing-Vorgang zu beenden. Betätigen Sie die Taste (B) länger als 1 Sekunde.